MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl

MOELLER STONE CARE Benelux

Verglaasde tegels

Reiniging – Onderhoud

Voorwaarden: Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging uitgeschakeld zijn, de vloer moet koud en droog zijn. De verbruikopgaven zijn gemiddelden, die kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen.

Reiniging: Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de cementsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat, voor het reinigen, de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de cementsluier met ***HMK R183 Cementsluier Ex.*** Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodle-bug of luiwagen en goed na spoelen met schoon water. Verbruik circa 20 m2 per liter. (afhankelijk van de vervuiling)

Onderhoud woonkamer, hal, keuken enz.: Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men ***HMK P315 Onderhoudsreiniger voor porcelanato***. In een verhouding van 1:200 mengen met water en normaal dweilen of met water mengen in een schrobzuigautomaat.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met ***HMK R157 Intensieve tegelreiniger***, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken, schrobben met een doodle-bug of luiwagen en goed naspoelen met schoon water. Verbruik circa 20 m2 per liter.

Onderhoud badkamer: Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt u de ***HMK R158 Badkamer en douchecabine reiniger.*** Spray direct vanuit de fles het product op het te reinigen oppervlak laat kort inwerken, niet laten indrogen. Vervolgens schrobben met een zachte schuurspons (wit) of zachte borstel. Spoel het geheel goed na met helder water. Herhaal de behandeling indien nodig

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met ***HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger***, vooraf voegen natmaken, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken, schrobben met een doodle-bug of luiwagen en goed na spoelen met schoon water. Verbruik circa 20 m2 per liter.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.

HMK-Reinigen-HMK-Beschermen-HMK-Onderhoud-HMK-Reinigen-HMK-Beschermen-HMK-Onderhoud-HMK-Reinigen-HMK-Beschermen-HMK-Onderhoud-HMK